



FICHE TECHNIQUE

APPLICATION DU FOIL POUR TRANSFERT SUR TEXTILE

Pour l'application des films laminés en transfert textile, il faut appliquer tout d'abord soit sur le textile soit sur le film (côté mat) une couche nécessaire de colle pour foil (maille 21 à 62).

Colle à utiliser : Transterm LTR Soft ❶ (colle à l'eau), Transterm Métal ❷ (colle à l'eau), XLE-99A003 ou XLE-99A004 ❸ (plastisol sans phtalate), MTH ❹ (plastisol sans phtalate).

Séchage des colles :

- Transterm LTR Soft ❶ : 140 - C pendant 3 minutes # 21-43
- Transterm Métal ❷ : 130 - C pendant 3 minutes # 21-43
- XLE-99A003 ou XLE-99A004 ❸ : 125 - C pendant 1 minute # 21-43
- MTH ❹ : 150 - C-160 - C pendant 3-4 minutes # 21-43

Les conditions générales d'application en presse à transfert à plat sont les suivantes :

	Transterm LTR Soft ❶	Transterm Métal ❷	XLE-99A003 ou XLE-99A004 ❸	MTH ❹
Température	140 à 155°C	155 à 160°C	170 à 190°C	175°C
Pression	Forte	Forte	Moyenne	Moyenne à Forte
Temps	20 secondes	20 secondes	8 à 12 secondes	10 à 20 secondes

Attendre le refroidissement du transfert avant de peler le film (pelage à froid).

Références disponibles :

- Métallisés : Or, Argent, Platine, Bronze, Tête de Maure, Bourgogne, Cuivre, Saumon, Plomb, Anthracite, Noir, Bleu, Rouge, Fuschia, Aubergine, Violet, Rose, Magenta, Turquoise, Céleste, Vert, Algue, Mousse, Pomme verte, Vieux rose, etc....
- Holographiques, Cristal, Pailleté, Spray
- Nacrés, opaques, mats, laqués, transparents
- Spéciaux : Huile, Prisme, Son, Optique, Fantaisie, Multi-rayures

ATTENTION : Nous vous recommandons de procéder à des essais préalables à toute production afin de vérifier si la qualité, la couleur, le dessin et la tenue du transfert (accroche et lavage) est correcte.

Si vous notez une variation de qualité importante, veuillez nous avertir avant de lancer toute production afin de procéder au remplacement du foil défectueux.